天井パネル吊り下げマニュアル

文化祭実行委員会執行部 備品部門

天井から軽いものを吊り下げたい場合は、画鋲ではなく天井パネルのネジを使用することを推奨します。
分からないことがあれば、文実執行部・備品部門担当者に相談してください。

【つり下げ方法】

①天井パネルの内、四隅のねじは使用不可能です。



②物をつるしたい場所のねじを少し緩め、そこにすずらんテープ等をひっかけ、ねじを戻すことでテープを固定します。(※ドライバーが必要)





③固定されたテープに、つり下げたいものを結び付け、つるします。



